



ISTRUZIONI E METODI DELL'ARTE VIRTUOSA DELLA BACCHETTA

Importanti
consigli da
apprendere per
diventare un
MAESTRO della
bacchetta

THE WAND
COMPANY LTD.

PRODUTTORI DEI
MIGLIORI STRUMENTI
MAGICI AL MONDO
DAL 2009 D.C.

Edizione Internazionale
Anteprima mondiale
UNA VERA BACCHETTA
MAGICA
Gli spettatori stupiti

La bacchetta magica è un telecomando privo di pulsanti in cui si possono memorizzare 13 codici infrarossi del telecomando esistente e utilizzarli ogni volta che l'utente effettua uno dei 13 "gesti" predefiniti. Qualsiasi pulsante del telecomando può essere assegnato a uno dei 13 movimenti, non è necessario riprodurre tutti i codici di un unico telecomando.

DESIGNED IN ENGLAND
©THE WAND COMPANY LTD. 2009

PO BOX 11074
DUNMOW, ESSEX.
CM6 9BR
UNITED KINGDOM
info@thewandcompany.com
www.thewandcompany.com

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions. 1. This device may not cause harmful interference. 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



WRC 10211-005X-EN

La bacchetta indica
che le batterie sono
scariche con 3
vibrazioni veloci
dopo ogni
movimento

RIMUOVERE LA LINGUETTA PRIMA DELL'USO

La bacchetta è dotata di batterie AAA. Per attivarla, svitare il pannello delle batterie e rimuovere la linguetta di plastica.

Non mischiare mai batterie nuove e vecchie
Nella bacchetta magica utilizzare solo batterie **ALCALINE**

Iniziate, imparando i movimenti rotatori. Per ruotare la bacchetta, tenetela tra il pollice e l'indice e fatela girare **MOLTO LENTAMENTE**, come se si girasse di un quarto una manopola del volume. Questi movimenti sono generalmente utilizzati per regolare il volume. La bacchetta vibrerà due volte per una rotazione oraria corretta e una volta per una rotazione antioraria. Effettuate i movimenti lentamente e accuratamente, arrendovvi un mezzo secondo tra di essi.

- 1 = Rotazione antioraria
- 2 = Rotazione oraria



Una volta appresa la rotazione, sarete pronti a provare i movimenti a colpi verso l'alto, il basso, a destra e a sinistra. I gesti brevi e precisi garantiscono i migliori risultati.

- 3 = Colpetto verso l'alto
- 4 = Colpetto verso il basso



- 5 = Colpetto a sinistra
- 6 = Colpetto a destra



numero delle vibrazioni percepite, se il movimento è corretto

Magia superiore

- 7 = Colpetto superiore
- 8 = Colpetto laterale

Con dei colpetti è possibile accedere a una magia superiore, non alla portata di un novizio.

Una volta esperti nei sei movimenti di base, potrete iniziare ad apprendere i gesti a colpetti. Tenere in mano la bacchetta con delicatezza e picchiettate brevemente con l'indice sulla parte superiore della parte incrociata. All'inizio si potrà utilizzare l'altra mano per riuscire nell'intento. Per picchiettare il lato della bacchetta, girate la mano e la bacchetta di un quarto mantenendo la stessa presa, fermatevi brevemente e poi date un colpetto con l'indice sulla parte incrociata. Dopo aver appreso i colpetti semplici, potrete continuare con i colpetti doppi. Si tratta dello stesso movimento, ma si picchia due volte, come se si cliccasse due volte il mouse.

- 11 = Doppio colpetto superiore
- 12 = Doppio colpetto laterale



9 = La grande sferza

L'apprendimento di questo movimento richiede più pratica, ma una volta imparato, avrà un effetto impressionante e teatrale. Per eseguire la grande sferza, partite da una posizione verticale e sferzate la bacchetta in maniera rapida verso la posizione orizzontale, puntando verso la direzione desiderata.

- 10 = Spinta in avanti
- 13 = Tirata indietro

Per effettuare il movimento di spinta in avanti o tirata indietro, tenete la bacchetta con fermezza in posizione orizzontale, dopodiché spingitela velocemente in avanti o tiratela indietro di 10 cm facendo attenzione a non rotare o dare dei colpetti alla bacchetta.

Imparate a eseguire ogni movimento con precisione. Non dimenticate che sbagliando s'impara. Una volta perfezionato ogni movimento, potrete insegnare alla bacchetta i codici del telecomando dei dispositivi che desiderate controllare con la magia.

Programmazione della bacchetta

La bacchetta può apprendere quasi tutti i codici infrarossi del telecomando tradizionale. Potrete programmarla con un codice alla volta, ma rapidamente.

Modalità di apprendimento

Tenete con fermezza la bacchetta con una mano in posizione verticale e con l'altra mano picchiettate due volte la parte incrociata. In tale modo percepirete quattro pulsazioni che indicano la modalità di apprendimento.

4 pulsazioni rapide = modalità di apprendimento Girate delicatamente la bacchetta in posizione orizzontale, puntandola verso il telecomando tradizionale, dopodiché eseguite il movimento che desiderate associare alla funzione preferita. La bacchetta emetterà il numero di vibrazioni corrispondenti al movimento effettuato, vibrando poi rapidamente. Pulsazioni rapide = pronta all'apprendimento Mentre la bacchetta emette le pulsazioni rapide, puntate il telecomando verso l'estremità della bacchetta, **PREMENDO E RILASCIANDO RAPIDAMENTE** il pulsante a cui desiderate assegnare la funzione. La bacchetta confermerà di aver compreso e appreso il codice con una forte pulsazione di mezzo secondo, dopo che avrete effettuato l'operazione. 1 forte pulsazione = conferma del codice Se non percepite una forte pulsazione, attendete il termine delle pulsazioni veloci, dopodiché ripetete i passaggi della programmazione.

Nella modalità di apprendimento, potrete continuare a insegnare alla bacchetta dei codici diversi per i diversi movimenti. Potrete insegnare alla bacchetta una diversa funzione del telecomando per ognuno dei 13 movimenti.

Uscita dalla modalità di apprendimento

Girate lentamente la bacchetta in modo che i punti bene verso il basso e picchiettate sul lato. Quattro pulsazioni rapide confermeranno l'uscita dalla modalità di apprendimento. 4 pulsazioni rapide = termine dell'apprendimento La bacchetta uscirà automaticamente dalla modalità di apprendimento dopo 30 secondi di inattività.

Magia pratica

Una volta che la bacchetta avrà appreso alcune funzioni del telecomando, dovete solo esercitare la vostra magia, utilizzando la bacchetta invece del telecomando. Tenete la bacchetta ferma e stabile ed eseguite il movimento del codice infrarosso memorizzato che desiderate inviare. Assicuratevi di completare il movimento con la bacchetta puntata verso il dispositivo che desiderate controllare. La bacchetta emetterà una pulsazione quando il codice è stato inviato dopo un movimento corretto. La rimozione delle batterie non elimina i codici memorizzati. Per il ripristino di tutte le regolazioni originali e per altri consigli, informazioni e dettagli, visitare il sito

www.thewandcompany.com/support

L'esercizio rende perfetti



Dopo ogni gesto, contate le vibrazioni per controllare se la bacchetta i vostri comandi.