

**INSTRUKTIONER & TEKNIKER FÖR DEN SÄRSKILDA KONSTEN ATT ANVÄNDA TROLLSTAVAR**

Viktiga förutsättningar för att kunna bemästra PROFESSIONELLT användande av trollstaven

THE WAND COMPANY LTD.

TILLVERKARE AV VÄRLDENS MEST MAGISKA INSTRUMENT SEDAN AD MMIX

Världspremiär  
**DEN FÖRSTA ÄKTA TROLLSTAVEN**  
Kritikerna begejade!  
Den magiska trollstaven är en knapplös fjärrkontroll som kan lära sig och återge upp till 13 olika signaler från andra fjärrkontroller, när dess mästare utför 13 fördefinierade rörelser med staven. Varje knapp från en eller flera vanliga fjärrkontroller kan tilldelas sin egen magiska gest med denna instrument.

DESIGNED IN ENGLAND  
©THE WAND COMPANY LTD. 2009  
29 NIGHTINGALES  
BISHOP'S STORTFORD  
HERTFORDSHIRE CM23 5JQ  
UNITED KINGDOM  
info@thewandcompany.com  
www.thewandcompany.com  
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause harmful interference. 2. This device must accept any interference that may be received, including interference that may cause undesired operation.  
MADE IN CHINA  
SWEDISH TRANSLATION SUPPLIED BY PETER NEUBAUER  
FC CE  
WRC 10209

Här batterierna börjar ta slut kommer trollstaven att pulsera 3 gånger efter varje gest.

**TA BORT BATTERISKYDDET INNAN FÖRSTA ANVÄNDNINGEN**

Din trollstav har två laddade AAA- batterier. För att aktivera de, skruva av batteriluckan på stavens bakre ände och ta bort plastsyddet.



Använd alltid **ALKALINE** batterier i din Kymera trollstav



Räkna antal pulser för att veta att du utför rörelsen rätt.

**Mästermagi**

- 7 = Knacka uppifrån
- 8 = Knacka från sidan

Knacka låter dig utföra extra-magiska kommandon, men är inget för nybörjare. När du har bemästrat de första 6 rörelser kan du börja öva dig på Knackningarna. Ta ett lätt grepp om staven och Knacka lätt på den räfflade ytan uppifrån med pekfingeret. Du kan även använda din andra hand för Knackningen i början.

För att Knacka på trollstavens sida, vänta en halv sekund och vrid hela handen ett kvarts varv utan att förändra greppet, vänta kort och sedan Knacka med pekfingeret på den räfflade ytan. När du kan göra enkla Knackningar kan du börja med dubbelKnackningar. De fungerar på samma sätt förutom att du Knackar två gånger, som ett dubbelklick med en datormus.

- 11 = Dubbelknackning uppifrån
- 12 = Dubbelknackning på sidan

- 1 = Vrida moturs
- 2 = Vrida medsols



När du nu behärskar rotationer med trollstaven är du redo för att börja med sveprörelser - upp, ner, vänster och höger. Kom ihåg - korta, tydliga rörelser fungerar bäst.

- 3 = Kort svep uppåt
- 4 = Kort svep neråt



KORT OCH TYDLIGT

Denna produkten är ingen leksak - den är ett Kontrollinstrument. För att använda den rätt och bli en mäster trollkarl eller -häxa kommer du att behöva öva dig dess användning. När du bemästrar staven, behöver du lära den att kontrollera apparater i din omgivning. Först därefter kommer du att vara redo att utföra magi.

**Träna gester**

Din trollstav kommunicerar med dig genom korta vibrationer. När du får din trollstav för första gången är den automatiskt i Träningsläge. När du lämnar staven oanvänt i en minut går den i viloläge. Tar du sedan upp den, vaknar den igen med tre pulser. Detta signalerar att du kan börja träna.

I Träningsläge pulserar trollstaven olika antal gånger för varje gest den känner igen för att hjälpa dig att utföra rörelsen korrekt. För bästa resultat, håll staven lätt i handen och gör korta, tydliga rörelser.

Efter varje gest, räkna pulserna för att vara säker på att staven kände igen din rörelse.

- 5 = Kort svep mot vänster
- 6 = Kort svep mot höger



**9 = Stort Svep**

Detta kräver en del träning för att få bra resultat,

men när du kan utföra ett Stort Svep är det en mycket imponerande och teatralisk gest. För att göra ett Stort Svep, börja med staven i vertikal position och svepa den med en tydlig gest till vågrätt position där staven pekar mot objektet som skall ta emot kommandot.

- 10 = Pusha framåt
- 13 = Dra bakåt

För att göra framåt- eller bakåtrörelsen, håll staven stadigt och horisontellt och stick eller dra den ca 10cm. Var noga med att inte vrida staven medan du utför rörelsen.

Lär dig att utföra alla rörelser snyggt och rent. Kom ihåg - övning gör mästaren. När allt sitter perfekt är du redo att fortsätta. Nu kan du lära din trollstav fjärrkontrollkoderna för de saker du vill kunna kontrollera med magi.

**Lära staven**

Din trollstav kan lära sig nästan alla koder från en vanlig infraröd fjärrkontroll. Du måste lära den varje kod, men den lär sig fort.

**Gå till inspelningsläge**

För att aktivera inlärningsläge, håll trollstaven med spetsen uppåt i en hand och dubbelknacka lätt på den räfflade ytan med andra handens pekfinger. Staven kommer att vibrerade snabbt 4 gånger för att signalera inspelningsläge.

4 snabba pulser = inspelningsläge  
Vrid långsamt staven i horisontellt läge så att spetsen pekar på fjärrkontrollen som vi vill spela in koderna ifrån. Gör den rörelsen du vill spela in koden för. Staven kommer att pulsera antalet gånger för denna rörelse och sedan pulsera snabbt. Snabba vibrationer = redo att spela in. Medan staven pulserar snabbt, peka fjärrkontrollen mot stavens spets och tryck och släpp knappen för den funktionen staven skall lära sig. Staven kommer att signalera att den har spelat in koden genom att vibrera med en lång puls ca. En halv sekund efter du har lärd den koden. 1 lång puls = kod inläst. Om du inte får den långa vibrationen som konfirmation, vänta till de snabba pulserna upphör, och upprepa sedan hela gester och inlärningsprocessen.

Du kan lära trollstaven olika koder för alla gester.


**Lämna inlärningsläge**

Vrid långsamt staven till vertikal position med spetsen neråt och Knacka på dess sida. Trollstaven kommer att pulsera snabbt 4 gånger för att signalera att det har lämnat inspelningsläget. 4 snabba pulser = lämnat inspelningsläge. Trollstaven lämnar inlärningsläget även om den är inaktiv 30 sekunder.

**Använda Magi**

När du har lärt din trollstav några fjärrkontrollsfunktioner, allt du behöver göra är att använda trollstaven istället för fjärrkontrollen. Med bara en handrörelse och lite träning kommer du att kunna byta kanal, höja volymen, pausa eller slå av ljuset när du vill. SKriv upp vilka kommandon du har lärt trollstaven

övning ger färdighet



10 SPÄNNE 9/50